



Votre téléphone

- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Caméra (téléphones IP Cisco 8845 et 8865)
- ③ Boutons de fonctionnalités et de session
- ④ Touches programmables
- ⑤ Retour, cluster de navigation et Libérer
- ⑥ Attente, Transfert et Conférence
- ⑦ Casque, Haut-parleur et Silence
- ⑧ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑨ Volume

Boutons de fonctionnalités et de session

Utilisez les boutons de fonctionnalités (à gauche) pour afficher les appels sur une ligne ou d'accéder à des fonctions telles que la numérotation simplifiée. Utilisez les boutons de session (à droite) pour effectuer des tâches comme la reprise d'un appel en attente. Si vous utilisez une langue qui se lit de droite à gauche, les emplacements des boutons de fonctionnalités et des boutons de session sont inversés.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Vert fixe : appel actif
- Vert clignotant : appel en attente
- Orange fixe : ligne privée en cours d'utilisation
- Orange clignotant : appel entrant
- Rouge fixe : ligne distante en cours d'utilisation
- Rouge clignotant : ligne distante en attente

Appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.

Mise d'un appel en attente

1. Appuyez sur **Attente** .
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez de nouveau sur **Attente**.

Visualiser vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.


Transfert d'un appel à une autre personne

1. Lors d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez de nouveau sur **Transfert**.


Ajout d'une autre personne à un appel

1. Lors d'un appel connecté qui n'est pas en attente, appuyez sur **Conférence** .
2. Appuyez sur **Appels act.** pour sélectionner un appel en attente.
3. Appuyez de nouveau sur **Conférence**.


Passage d'un appel à l'aide d'un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Coupure du son

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

Arrêt de votre vidéo

(Téléphones IP Cisco 8845 et 8865 seulement.)

1. Faites tourner l'obturateur de la caméra dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre pour arrêter votre vidéo.
2. Faites tourner l'obturateur de la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour lancer votre vidéo.

Écoute de vos messages vocaux


Appuyez sur **Messages**  et suivez les invites. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

Renvoi de tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Renv. Tt**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Pour recevoir de nouveau les appels, appuyez sur **Dés. renvoi**.


Réglage du volume au cours d'un appel

Appuyez à gauche ou à droite du bouton **Volume**


 pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.

Réglage du volume de la sonnerie


Appuyez à gauche ou à droite du bouton **Volume**

 pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

Changement de sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Sonnerie**.
3. Sélectionnez une ligne.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
5. Appuyez sur **Activer** et **Appliq.** pour enregistrer une sélection.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Luminosité**.
3. Appuyez à gauche du cluster de navigation pour réduire la luminosité, ou à droite pour l'augmenter.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modification de la taille de la police

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Taille de police**.
3. Sélectionnez une taille de police.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Association d'un appareil mobile

(téléphones IP Cisco 8851, 8861 et 8865 seulement.)

1. Mettez votre appareil mobile en mode détectable.
2. Sur votre téléphone IP, appuyez sur **Applications** .
3. Sélectionnez **Bluetooth > Ajouter Bluetooth**.
4. Sélectionnez votre appareil mobile dans la liste des appareils pouvant être associés.
5. Vérifiez la clé d'accès Bluetooth sur l'appareil mobile et sur votre téléphone IP.
6. Quand vous êtes invité à enregistrer les contacts mobiles, choisissez de rendre disponibles les contacts de votre appareil mobile et l'historique de vos appels sur votre téléphone IP.

Guide de l'utilisateur

L'intégralité du guide de l'utilisateur est disponible sur le site <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)