



您的電話

- ① 來電或語音信箱指示燈
- ② 攝影機 (Cisco IP Phone 8845 及 8865)
- ③ 功能及作業階段按鈕
- ④ 軟鍵
- ⑤ 返回、導覽叢集，以及釋出按鈕
- ⑥ 保留、轉接，以及會議按鈕
- ⑦ 耳機、喇叭，以及靜音按鈕
- ⑧ 語音信箱、應用程式，以及目錄按鈕
- ⑨ 音量按鈕

功能及作業階段按鈕

使用功能按鈕（左側）可檢視線路上的通話或存取各種功能，如快速撥號。使用作業階段按鈕（右側）可執行各種工作，如繼續保留的通話。如果您使用的區域設定是從右至左閱讀文字，則功能按鈕與作業階段按鈕的位置互換。

按鈕會亮起以表示狀態：

- 穩定的綠燈：進行中的通話
- 閃爍的綠燈：保留的通話
- 穩定的琥珀燈：私密線路使用中
- 閃爍的琥珀燈：來電
- 穩定的紅燈：遠端線路使用中
- 閃爍的紅燈：遠端線路處於保留狀態

撥打電話

輸入號碼並拿起話筒。

接聽來電

按閃爍琥珀色燈的線路按鈕。

保留通話

1. 按保留 。
2. 若要繼續保留的通話，請再次按保留。

檢視近期通話

1. 按應用程式 。
2. 選取近期通話。
3. 選取要檢視的線路。

轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話，按轉接 。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

新增其他人至通話

1. 從未保留的通話，按會議 。
2. 按進行中的通話以選取保留的通話。
3. 再按一次會議。

使用耳機撥打電話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵台輸入號碼。
3. 按耳機 。

使用喇叭撥打電話

1. 使用鍵台輸入號碼。
2. 按喇叭 。

將音訊靜音

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

停止影像

(僅適用於 Cisco IP Phone 8845 及 8865。)

1. 逆時鐘旋轉攝影機鏡頭簾可停止影像。
2. 順時鐘旋轉攝影機鏡頭簾可啟動影像。


聽取您的語音留言

按留言  並按照語音提示操作。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

全轉來電

1. 選取線路並按全轉。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按語音信箱。
3. 若要再次接聽來電，請按轉撥關閉。

調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的左側或右側可調整話筒、耳機或喇叭的音量。

調整鈴聲音量

未使用電話時，按音量  按鈕的左側或右側可調整鈴聲的音量。

變更鈴聲

1. 按應用程式 。
2. 選取設定 > 鈴聲。
3. 選取線路。
4. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
5. 按設定及套用儲存選擇。

調整螢幕亮度

1. 按應用程式 。
2. 選取設定 > 亮度。
3. 按導覽叢集的左側按鈕可調低亮度，按右側按鈕可調高亮度。
4. 按儲存。

變更字型大小

1. 按應用程式 。
2. 選取設定 > 字型大小。
3. 選取字型大小。
4. 按儲存。

配對流動裝置

(僅適用於 Cisco IP Phone 8851、8861 及 8865。)

1. 將您的流動裝置置於可供搜尋的模式。
2. 在您的 IP 電話上，按應用程式 。
3. 選取藍牙 > 新增藍牙。
4. 從可用裝置清單中選取要配對的流動裝置。
5. 在您的流動裝置及 IP 電話上驗證密碼。
6. 若提示您儲存手提電話聯絡人，請選擇在您的 IP 電話上儲存流動裝置的聯絡人及通話記錄。

使用者指南

請造訪此網頁，檢視完整的使用者指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>。



Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及／或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請進入此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)