



## CISCO CIUS - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



### Premières étapes

Bienvenue dans Cisco Cius, le premier nœud d'extrémité de collaboration mobile dans le monde.

Pour commencer, vous devez charger la batterie, déverrouiller l'écran, puis exécuter l'assistant de configuration.

1		Pour activer votre Cisco Cius, appuyez sur le bouton d'alimentation au niveau de la partie supérieure.
2		Pour recharger la batterie, insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur le côté droit. La barre de notification indique l'état de chargement de la batterie.
3		Appuyez sur Précédent pour revenir à une page précédente, masquer le clavier à l'écran ou sortir d'une application.
4		Appuyez sur Accueil pour afficher l'écran d'accueil.
5		Appuyez sur Menu pour voir le menu de l'application en cours d'utilisation. Si aucune option n'est disponible, aucun menu ne s'affiche.

### Batterie

Lorsque vous utilisez Cisco Cius pour la première fois, chargez la batterie pendant au minimum 5 heures. Vous pouvez utiliser votre Cius pendant la charge.

### Pour les modèles 4G : insérez une carte SIM



Pour insérer une carte SIM

1. Retirez complètement le support de la carte SIM.
2. Placez la carte SIM dans le support.
3. Réinsérez le support.

### Déverrouiller l'écran

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser la flèche située en bas à droite de l'écran vers la gauche.



### Assistant de configuration

L'assistant de configuration est automatiquement exécuté lors de la première utilisation de votre Cius. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les applications Wi-Fi, E-mail, Discussion, Cisco WebEx et Visual Voicemail. Vous pouvez accéder à l'assistant de configuration à tout moment via les Paramètres.

### Connexion à un réseau sans fil

1. À partir du menu Applications , lancez Paramètres .
2. Appuyez sur Sans fil et Réseaux.
3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
4. Appuyez sur Wi-Fi.
5. Sélectionnez un réseau sans fil.
6. Entrez vos informations de connexion et appuyez sur Connecter.

## Conseils rapides

### Barre de lancement rapide

La barre de lancement rapide en bas de l'écran d'accueil contient les liens suivants :

- Lancement du menu Applications
- Lancement de l'application téléphonique
- Lancement du menu de l'écran d'accueil des Ajouts pour Cius
- Lancement de l'application Recherche Google

### Écran d'accueil Cius

Pour ajouter des widgets ou des raccourcis à l'écran d'accueil ou pour modifier le papier peint :


- Appuyez sur Ajouter à l'écran Domicile Cius , ou
- Laissez votre doigt appuyé à n'importe quel emplacement vide de l'écran d'accueil

Pour supprimer un widget ou un raccourci, laissez votre doigt appuyé sur le widget ou le raccourci et glissez-le vers la corbeille .

### Barre de notification

La barre de notification en haut de l'écran indique les notifications des applications sur la gauche et les icônes de statut sur la droite.

Pour afficher les détails des notifications, glissez la barre de notification vers le bas.



Pour ouvrir une application, appuyez sur une notification.

### Mode multitâche

Pour afficher et basculer entre des applications récemment utilisées, laissez le doigt appuyé sur

Accueil .

## Applications

Certaines applications Cius nécessitent une connexion réseau active et une inscription à un serveur Cisco Unified Communications Manager.

### Application téléphonique

L'application téléphonique est intégrée aux Contacts, à la Conversation et à d'autres applications de collaboration Cisco.

### Appels entrants

Dans un écran verrouillé, faites glisser Répondre vers la gauche ou Ignorer vers la droite.



Depuis un Cius actif, choisissez de Répondre, de Renvoyer ou d'Ignorer un appel.



Siège social aux États-Unis  
 Cisco Systems, Inc.  
 170 West Tasman Drive  
 San Jose, CA 95134-1706, États-Unis  
<http://www.cisco.com>  
 Tél. : +1408 526-4000  
 800 553-NETS (6387)  
 Fax : +1408 527-0883



Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques de commerce mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© Cisco Systems, Inc., 2012. Tous droits réservés.  
 OL-26943-01

## **Messagerie vocale visuelle**

Pour vous connecter à votre messagerie vocale visuelle :

1. Appuyez sur **Messages vocaux** .
2. Appuyez sur **Se connecter**.
3. Saisissez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Si un message est nouveau, le nom de l'expéditeur est en gras.

Appuyez sur **Lire**  pour écouter un message vocal.

## **Application Contacts**

Pour afficher la fiche d'un contact, appuyez sur un contact. Vous pouvez ensuite passer un appel, lancer une discussion ou envoyer un message électronique.



### **Ajouter un contact**

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Appuyez sur **Nouveau contact**.
3. Saisissez les détails du contact.
4. Appuyez sur la touche **Terminé**.

### **Badge contact rapide**



Pour afficher le badge contact rapide, appuyez sur une icône de contact pour l'un de vos contacts en local.

Depuis le badge contact rapide, vous pouvez :

-  Passer un appel
-  Afficher les détails du contact
-  Envoyer un courrier électronique
-  Démarrer une discussion
-  Lancer une téléconférence Cisco WebEx

## **Application E-mail**

Pour envoyer et recevoir des courriers électroniques depuis des comptes différents, utilisez l'application E-mail.



### **Envoyer un courrier électronique**

Pour envoyer un courrier électronique, appuyez sur **+ Nouveau message**.


## **Application de discussion**

Pour discuter avec vos contacts et mettre à jour votre statut, utilisez l'application de discussion.

### **Démarrer une conversation**

Pour démarrer une conversation, appuyez sur le nom d'un contact.

### **Sélectionner une conversation active**



1. Appuyez sur **Conversations actives**  en haut de l'application de discussion.
2. Pour sélectionner une conversation, appuyez sur le nom d'un contact à gauche de l'écran.

### **Mettre fin à une conversation**

Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur **Fermer** .

## **Définir votre statut**

Pour sélectionner votre statut, appuyez sur la zone de statut située en haut à gauche de l'écran.



## **Application Calendrier**

Pour planifier et assurer un suivi de vos événements, utilisez l'application Calendrier.



Les rendez-vous à venir sont répertoriés dans le volet Agenda sur la droite de l'écran.

### **Modifier l'affichage du calendrier**

Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **1 (jour)**, **7 (semaine)** ou **31 (mois)**. Appuyez sur **Aujourd'hui** pour revenir à l'affichage du jour en cours.

### **Ajouter un événement**

Pour ajouter un événement à votre calendrier, appuyez sur **+ Événement**.

## **Application Téléconférences Cisco WebEx**



Lors d'une téléconférence WebEx, les participants peuvent :

- Rejoindre la conférence audio
- Visionner des présentations partagées
- Voir et discuter avec les autres participants

L'hôte conserve un contrôle complet sur la conférence et peut :

- Glisser-déposer la balle WebEx  pour modifier les présentateurs
- Activer/désactiver les micros des participants

Une notification pop-up en bas de l'écran identifie l'orateur actuel.

## **Application Paramètres**

Pour modifier et personnaliser vos paramètres Cius et vos applications ou pour afficher le *Guide de l'utilisateur* et le reste de la documentation, utilisez l'application Paramètres.

## **Accessoires**

Pour plus d'informations sur les accessoires, par exemple les étuis de transport, les câbles de conversion et les casques Bluetooth, rendez-vous sur le site <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

### **Station d'accueil haute définition**

La station d'accueil haute définition étend les fonctionnalités de Cisco Cius. Elle comprend trois ports USB pour connecter un clavier ou une souris USB, un DisplayPort pour se connecter à un moniteur externe ainsi qu'un commutateur Gigabit Ethernet.

### **Raccourcis clavier**

Si vous utilisez votre Cius avec une station d'accueil et un clavier USB, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier au lieu d'appuyer sur les touches du Cius :

-  Menu : Maj-Ctrl-
-  Accueil : Maj-Ctrl-
-  Retour : Maj-Ctrl-

### **Connecteur de carte MicroSD**

Pour accroître la mémoire disponible, insérez une carte microSD dans le connecteur de carte microSD.



**Remarque** Pour de meilleurs résultats, imprimez ce document sur du papier 8,5 x 14" (format légal).