

Guide d'utilisation du CISCO SPA504G-508G



#	Fonctionnalité du téléphone	Description
1	Combiné	Décrocher pour passer ou répondre à un appel.
2	Indicateur de message en attente	Rouge fixe lors de la présence d'un message. Rouge clignotant lors d'un appel entrant.
3	Ecran LCD	Affichage de la date, heure, nom du téléphone, lignes et touches de raccourcis.
4	Touches de lignes	Indique le statut des lignes : Vert : Ligne libre Rouge fixe : Ligne occupée Rouge clignotant : Ligne en attente Orange : Ligne non enregistrée
5	Touches de raccourci	Permet d'activer le mode « Ne pas déranger », le rappel rapide, les renvois d'appels, transfert d'appels, etc...
6	Touches de navigation	Permettent la navigation dans les menus ou raccourcis sur l'écran LCD.
7	Touche de messagerie	Permet d'accéder à la messagerie vocale.
8	Touche d'attente	Permet de mettre ou non en attente la ligne.
9	Touche configuration	Menus de configuration du téléphone.
10	Touche muet	Coupe ou non le microphone.
11	Touche volume	Permet de régler le volume de la sonnerie, combiné, etc...
12	Touche casque	Active ou non le son sur le casque.
13	Touche haut-parleur	Met le son du combiné sur haut-parleur.
14	Clavier	Utilisé pour composer des numéros, entrer des lettres et choisir des éléments de menus.

En dehors des communications

Afficher les derniers numéros appelés :

- Appuyez sur la touche de raccourci « **bis** »
- Naviguez avec les **touches de navigation** **▼** ou **▲**
- Pour rappeler un numéro appuyez sur la touche de raccourci « **comp** »
- Pour revenir à l'écran principal appuyez sur « **annul** »

Activer le mode « Ne pas déranger » :

- Allez dans les **raccourcis secondaires** avec la **touche de navigation** **>**
- Appuyez sur la touche de raccourci « **npd** »
- Sur l'**écran d'accueil** vous avez le message « **FonctionnalitéNePasDéranger** »

- Pour **désactiver** ce mode retournez dans les **raccourcis secondaires** avec la **touche de navigation** **>**
- Appuyez sur la touche de raccourci « **-npd** »

Activer le renvoi d'appel permanent :

- Allez dans les **raccourcis secondaires** avec la **touche de navigation** **>**
- Appuyez sur la touche de raccourci « **renvoi** »
- **Composez le numéro** vers lequel renvoyer les appels entrants
- Appuyez sur la touche de raccourci « **comp** » pour valider
- Sur l'**écran d'accueil** vous avez le message « **Appelstransférés** »

- Pour désactiver le renvoi d'appels allez dans les **raccourcis secondaires** avec la **touche de navigation** **>**
- Appuyez sur la touche de raccourci « **-Rvap** »

Changer la sonnerie :

- Allez dans le **menu de configuration**
- A l'aide des **touches de navigation** **▼** ou **▲** allez sur le menu « **4 Sonnerie** »
- Appuyez sur la touche de raccourci « **sélect** »
- **Sélectionnez la ligne** pour laquelle vous voulez changer la sonnerie puis appuyez sur « **changer** »
- **Sélectionnez une sonnerie** avec les **touches de navigation** puis appuyez sur « **Jouer** » pour écouter la sonnerie et « **sélect** » pour changer la sonnerie
- Appuyez sur la touche « **annul** » pour revenir à l'**écran d'accueil**

Accéder à la messagerie vocale :

- **Décrocher** et appuyer sur la **touche de messagerie**
- Tapez **0** pour paramétrer la messagerie vocale
 - o Tapez **1** pour paramétrer le **message d'absence**
 - o Tapez **2** pour paramétrer le **message d'occupation**
 - o Tapez **3** pour paramétrer le **Prénom et Nom**
 - o Tapez **5** pour activer ou changer le **mot de passe**

En cours de communication

Transfert d'appel :

- Appuyez sur la touche de raccourci « **transf** »
- **Composez le numéro** vers lequel transférer l'appel
- Appuyez sur la touche de raccourci « **comp** »
- Puis une fois la communication ouverte avec le second interlocuteur appuyez sur « **transf** »
- Sinon **raccrochez** puis reprenez votre ligne en attente avec le raccourci « **reprnd** » ou la **touche d'attente**

Transfert d'appel aveugle :

- Allez dans les **raccourcis secondaires** avec la **touche de navigation** **>**
- Appuyez sur la touche de raccourci « **tranSi** »
- **Composez le numéro** vers lequel transférer l'appel
- Appuyez sur la touche de raccourci « **comp** »

Mise en attente :

- Appuyez sur la **touche d'attente** pour mettre en attente la ligne
- **Appuyez de nouveau** sur cette touche pour arrêter l'attente