

Paramètres de votre navigateur pour sélectionner la langue de l'utilitaire de configuration du système Cisco UC 320W

Juin 2011

Vous pouvez régler les paramètres de votre navigateur Web pour afficher l'utilitaire de configuration du système Cisco UC 320W en utilisant une des langues prises en charge (voir [Langues prises en charge](#)).

IMPORTANT : les tâches requises peuvent être différentes de ces instructions selon le navigateur Web, la version et le système d'exploitation utilisés. Pour des informations à jour, reportez-vous à la documentation, aux fichiers d'aide ou aux pages d'assistance de votre navigateur Web ou système d'exploitation.

Table des matières

Ce document comprend les rubriques suivantes :

	<i>Page</i>
Langues prises en charge	2
Google Chrome	2
Internet Explorer	3
Firefox	4
Safari	4

Langues prises en charge

Les langues suivantes sont prises en charge :

- English
- Français
- Allemand
- Italien
- Portugais
- Espagnol

Google Chrome

Les instructions suivantes ont été préparées pour Google Chrome 8.0.x. Pour des informations à jour, visitez le site Web de Google Chrome.

-
- ÉTAPE 1** Cliquez sur l'icône représentant une clé à molette dans la barre d'outils de Google Chrome.
- ÉTAPE 2** Sélectionnez **Options**.
- ÉTAPE 3** Cliquez sur l'onglet **Options avancées** et faites défiler jusqu'à la section **Contenu Web**.
- ÉTAPE 4** Cliquez sur **Modifier les paramètres relatifs à la police et à la langue**. La fenêtre *Polices et langues* s'affiche.
- ÉTAPE 5** Cliquez sur l'onglet **Langues**.
- ÉTAPE 6** Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez une langue dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer vos préférences, utilisez les boutons **Monter** et **Descendre** pour ajuster l'ordre des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web dans la seconde langue de la liste.

ÉTAPE 7 Si vous souhaitez modifier la langue pour les menus et les options de Google Chrome, sélectionnez une langue dans la liste **Langue de Google Chrome**.

ÉTAPE 8 Si vous sélectionnez une langue qui requiert une police spéciale, cliquez sur l'onglet **Polices et codage** et sélectionnez les paramètres appropriés.

ÉTAPE 9 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre *Polices et langues*.

ÉTAPE 10 Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre *Options de Google Chrome*.

ÉTAPE 11 Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.

Internet Explorer

Les instructions suivantes ont été préparées pour Internet Explorer 8.0.x. Pour des informations à jour, visitez le site Web d'Internet Explorer.

ÉTAPE 1 Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Options Internet**.

ÉTAPE 2 Sur l'onglet **Général**, cliquez sur le bouton **Langues**.

ÉTAPE 3 Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez une langue dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer vos préférences, utilisez les boutons **Monter** et **Descendre** pour ajuster l'ordre des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web dans la seconde langue de la liste.

ÉTAPE 4 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre *Langues*.

ÉTAPE 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre *Options Internet*.

ÉTAPE 6 Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.

Firefox

Les instructions suivantes ont été préparées pour Firefox 3.6.x. Pour des informations à jour, visitez le site Web de Firefox.

-
- ÉTAPE 1** Si vous utilisez un Mac, cliquez sur Firefox dans le menu Mac, puis cliquez sur **Préférences**.
Si vous utilisez un PC, ignorez cette étape.
- ÉTAPE 2** Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Options**.
- ÉTAPE 3** Cliquez sur l'onglet **Contenu**.
- ÉTAPE 4** Dans la section *Langues*, cliquez sur l'onglet **Choisir**.
- ÉTAPE 5** Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez dans la liste **Sélectionner les langues à ajouter**. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer vos préférences, utilisez les boutons **Monter** et **Descendre** pour ajuster l'ordre des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web dans la seconde langue de la liste.

- ÉTAPE 6** Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre *Langue*.
- ÉTAPE 7** Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre *Options*.
- ÉTAPE 8** Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.
-

Safari

Safari sur un Mac

Les instructions suivantes ont été préparées pour Safari 5.0.x. Pour des informations à jour, visitez le site Web de Safari.

Safari utilise les paramètres de langue et de texte de votre système d'exploitation.

-
- ÉTAPE 1** Cliquez sur l'icône Pomme dans le menu Mac, puis cliquez sur **Préférences du système**.
- ÉTAPE 2** Cliquez sur l'icône **Langues et texte**.
- ÉTAPE 3** Faites glisser votre langue préférée en haut de la liste.
- ÉTAPE 4** Fermez la fenêtre. Les modifications sont appliquées à l'ouverture de session suivante sur votre Mac.
-

Safari sur un PC

Les instructions suivantes ont été préparées pour Safari 5.0.x. Pour des informations à jour, visitez le site Web de Safari.

Safari utilise les paramètres de langue et de texte de votre système d'exploitation, si vous avez plusieurs langues installées sur votre ordinateur.

-
- ÉTAPE 1** Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez vers **Panneau de configuration**, puis cliquez sur l'option qui est disponible dans votre version de Windows :
- **Options régionales et linguistiques**
 - **Options régionales, date, heure et langue > Options régionales et linguistiques**
- ÉTAPE 2** Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l'onglet **Langues**.
- ÉTAPE 3** Ouvrez le menu contextuel **Langue utilisée dans les menus et boîtes de dialogue** et sélectionnez votre langue préférée. Ce menu contextuel s'affiche uniquement si vous avez plusieurs langues installées sur votre ordinateur.
- ÉTAPE 4** Si Safari est ouvert, fermez-le puis ouvrez-le à nouveau.
-

Pour en savoir plus

Assistance	
Communauté d'assistance Cisco Small Business	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Assistance et ressources Cisco Small Business	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Coordonnées téléphoniques de l'assistance	www.cisco.com/go/sbsc
Téléchargements de firmware Cisco Small Business	www.cisco.com/go/software
Documentation sur les produits	
Système de communications unifiées UC 320W	www.cisco.com/go/uc300
Smart Designs	www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
Téléphones IP SPA 300 Series	www.cisco.com/go/300phones
Téléphones IP SPA 500 Series	www.cisco.com/go/spa500phones
Dispositif de sécurité SA 500 Series	www.cisco.com/go/sa500
Commutateurs Ethernet ESW 500	www.cisco.com/go/esw500help
Passerelle de téléphonie IP SPA 8800	www.cisco.com/go/gateways
Cisco Small Business	
Cisco Partner Central pour PME (connexion partenaire requise)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Accueil Cisco Small Business	www.cisco.com/smb

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses succursales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco ici : www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont détenues par leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

78-20093-01