



Téléphones IP Cisco Unified 6941 et 6945

- 1 Passage d'un appel
- 2 Réponse
- 3 Coupure micro
- 4 Messagerie vocale
- 5 Renvoi
- 6 Renvoi de tous les appels
- 7 Attente
- 8 Conférence
- 9 Transfert
- 10 Historique d'appels
- 11 Répertoires
- 12 Lignes partagées
- 13 Paramètres
- 14 Navigation
- 15 Astuces


Remarque

Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).



1 Passage d'un appel

Pour passer un appel, décrochez le combiné et composez un numéro. Vous pouvez également opter pour l'une des solutions suivantes.

Rappel du dernier numéro composé

Appuyez sur la touche dynamique Bis. Pour recomposer le numéro sur une ligne secondaire, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

Composition d'un numéro en mode combiné raccroché

1. Entrez un numéro lorsque le téléphone est inactif.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur l'un des éléments suivants : un bouton de ligne, la touche dynamique Appel, le bouton Casque  ou le bouton Haut-parleur .


Numérotation simplifiée

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Entrez un numéro simplifié et appuyez sur la touche dynamique N.abrégée.
- Vous pouvez également appuyer sur la flèche bas de la barre de navigation lorsque le téléphone est inactif, puis mettre en surbrillance un numéro simplifié dans la liste déroulante et appuyer sur le bouton Sélect. rond de la barre de navigation.
- Appuyez sur une touche de numéro simplifié (peut être affecté à un bouton de ligne disponible à côté de votre écran).

2 Réponse

Indicateurs de nouvel appel :


- Un témoin lumineux rouge clignotant sur votre combiné.
- Un bouton de ligne orange clignotant.
- Une icône animée  et l'ID appelant.

Pour répondre à l'appel, décrochez le combiné. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de ligne orange clignotant, sur la touche Répond. ou sur le bouton Casque ou Haut-parleur éteint.

Réponse avec plusieurs lignes


Si vous êtes déjà en communication lorsque vous recevez un appel sur une autre ligne, appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant pour y répondre et mettre le premier appel automatiquement en attente. Votre téléphone prend en charge un seul appel par ligne ou plusieurs appels par ligne. Demandez à votre administrateur quelle option est la mieux adaptée à votre cas.

3 Coupure micro


1. Appuyez sur le bouton Coupure micro . Le bouton s'illumine pour indiquer que la coupure micro est activée.
2. Appuyez à nouveau sur Coupure micro pour la désactiver.

4 Messagerie vocale

Indicateurs de nouveau message :

- Un témoin lumineux rouge fixe sur votre combiné.
- Une tonalité cadencée.
- Une icône de message  en regard de la ligne de téléphone.

Écoute des messages

Appuyez sur le bouton Messages  et suivez les instructions vocales.

Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez sur le bouton de ligne avant d'appuyer sur le bouton Messages.


5 Renvoi

Appuyez sur la touche dynamique Renvoyer lorsque l'appel sonne, est actif ou en attente.

Le renvoi redirige un appel individuel vers la messagerie vocale (ou vers un autre numéro configuré par votre administrateur système).



Pour rediriger tous les appels entrants vers un autre numéro, utilisez Renvoi de tous les appels. Pour désactiver la sonnerie, consultez les Astuces.

6 Renvoi de tous les appels


1. Pour transférer tous les appels entrants vers un autre numéro, appuyez sur la touche dynamique Ren. tout.
2. Entrez un numéro de téléphone (saisissez-le exactement comme si vous le composiez) ou appuyez sur le bouton Messages  pour transférer tous les appels vers la messagerie vocale.
3. Vérifiez la confirmation sur l'écran du téléphone.
4. Pour annuler le renvoi d'appels, appuyez sur Renvoi désactivé.

Pour configurer le renvoi à distance ou sur une ligne secondaire (si pris en charge), rendez-vous sur les pages Web Options utilisateur. Contactez votre administrateur système pour en savoir plus.

7 Attente


1. Appuyez sur le bouton Attente . L'icône de mise en attente  apparaît et le bouton de ligne vert clignote.
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur le bouton de ligne vert clignotant ou sur la touche dynamique Reprend.

8 Conférence

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Conférence .
2. Passez un nouvel appel.
3. Appuyez sur le bouton Conférence ou sur la touche dynamique Conférence (avant que l'interlocuteur ne réponde ou après). La conférence commence et le téléphone affiche « Conférence ».
4. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres participants. La conférence se termine lorsque tous les participants ont raccroché.

Conférence sur plusieurs lignes


Vous pouvez combiner deux appels sur deux lignes en une conférence (téléphones avec plusieurs lignes uniquement).

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Conférence .
2. Appuyez sur le bouton de ligne de l'autre appel (en attente). La conférence commence et le téléphone affiche « Conférence ».

Affichage et suppression des participants




Lors d'une conférence, appuyez sur la touche dynamique Détails. Pour supprimer un participant de la conférence, mettez le participant en surbrillance dans la liste déroulante, puis appuyez sur la touche dynamique Suppr.

9 Transfert

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Transférer .
2. Entrez le numéro du destinataire du transfert (et les lignes).
3. Appuyez sur le bouton Transfert ou sur la touche dynamique Trnsfr (avant que le destinataire ne réponde ou après). Le transfert est effectué.

10 Historique d'appels

Affichage de l'historique d'appels

1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez **Hist. appels.** (Utilisez la barre de navigation et le bouton **Sélect.** rond pour effectuer la sélection.)
3. Sélectionnez une ligne à afficher.
Votre téléphone affiche les 150 derniers appels en absence, composés et reçus.
4. Pour afficher les détails d'un appel, mettez l'appel en surbrillance dans la liste déroulante et appuyez sur la touche dynamique **Autres**, puis sur **Détails.**
5. Pour revenir à votre historique d'appels, appuyez sur la touche dynamique **Préc.** . Pour quitter le menu Applications, appuyez sur le bouton Applications .

Consultation des appels en absence uniquement

1. Affichez votre historique d'appels.
2. Appuyez sur la touche dynamique **En absence.**


Consultation des appels composés uniquement

Appuyez sur la flèche haut de la barre de navigation lorsque le téléphone est inactif et que tous les menus sont fermés.

Composition d'un numéro à partir de votre historique d'appels

1. Affichez votre historique d'appels ou accédez à vos appels en absence ou composés.
2. Mettez une entrée en surbrillance dans la liste déroulante et décrochez le combiné. Vous pouvez également appuyer sur un bouton de ligne, sur la touche dynamique **Compos.** ou sur le bouton **Sélect.**
Pour modifier un numéro avant de le composer, appuyez sur les touches dynamiques suivantes : **Autres > ÉditerNum.**

11 Répertoires

1. Appuyez sur le bouton **Contacts** .
2. Sélectionnez un répertoire. (Utilisez la barre de navigation et le bouton **Sélect.** rond pour effectuer la sélection.)
3. Utilisez votre clavier pour entrer des critères de recherche.
4. Appuyez sur la touche dynamique **Soum.**
5. Pour composer un numéro, mettez une entrée en surbrillance dans la liste déroulante et appuyez sur la touche **Compos.**

12 Lignes partagées

Si vous partagez une ligne avec un collègue, le bouton de ligne indique l'activité des appels sur la ligne partagée :

- Orange clignotant : appel entrant sur la ligne partagée. Vous ou votre collègue pouvez y répondre.
- Bouton de ligne rouge fixe : votre collègue est en communication sur la ligne partagée.
- Bouton de ligne rouge clignotant : votre collègue a mis un appel en attente sur la ligne partagée. Vous ou votre collègue pouvez reprendre l'appel.


13 Paramètres

Volume


La barre de volume se situe à gauche du clavier.

- Pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur, appuyez sur la barre de **volume** lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur le signe plus ou moins de la barre du **volume.**
- Pour désactiver la sonnerie du téléphone lors d'un appel, appuyez une fois sur le signe moins de la barre de **volume** (plusieurs pressions ont pour effet de baisser le volume de la sonnerie).

Sonnerie

1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez **Préférences.** (Utilisez la barre de navigation et le bouton **Sélect.** rond pour effectuer la sélection.)
3. Sélectionnez **Sonnerie.**
4. Au besoin, sélectionnez une ligne.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
6. Appuyez sur **Activer** et **Appliquer** pour enregistrer une sélection.

Contraste de l'écran

1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez **Préférences.** (Utilisez la barre de navigation et le bouton **Sélect.** rond pour effectuer la sélection.)
3. Sélectionnez **Contraste.**
4. Appuyez sur les flèches haut ou bas de la barre de navigation.
5. Appuyez sur la touche dynamique **Enreg.**

14 Navigation

Où se trouvent les boutons de ligne ?

Vous disposez de quatre boutons de ligne : deux à gauche de l'écran et deux à droite.

Les boutons de ligne qui ne sont pas affectés à des lignes téléphoniques peuvent être utilisés pour la numérotation simplifiée ou d'autres fonctions.

Où se trouvent les touches dynamiques ?

Vous disposez de quatre touches dynamiques en bas de l'écran. Appuyez sur la touche **Autres** pour afficher des touches dynamiques supplémentaires.



Comment faire défiler les éléments d'une liste ou d'un menu ?

Appuyez sur les flèches haut ou bas de la barre de navigation.



Une barre de défilement sur l'écran indique votre position relative dans une liste.




Comment sélectionner un élément d'une liste ou d'un menu ?

Lorsque l'élément est en surbrillance, appuyez sur le bouton **Sélect.** au milieu de la barre de navigation. Vous pouvez également utiliser le clavier pour entrer le numéro de l'élément correspondant.



Comment quitter un menu ?

Pour fermer un menu dans n'importe quel niveau, appuyez sur le bouton de fonction correspondant. Pour remonter d'un niveau dans un menu, appuyez sur la touche dynamique **Quitter** ou **Préc.** .

15 Astuces

Comment assurer le suivi de plusieurs appels ?

Les couleurs des boutons de ligne indiquent l'état des appels et peuvent vous aider à gérer plusieurs appels.

- Appel en sonnerie : orange clignotant
- Appel connecté : vert fixe
- Appel en attente : vert clignotant
- Ligne partagée utilisée à distance : rouge fixe
- Ligne partagée mise en attente à distance : rouge clignotant

Comment désactiver la sonnerie ?

Appuyez une fois sur le signe moins de la barre de volume lorsque le téléphone sonne. Vous pouvez également demander à votre administrateur système de configurer la fonction **Ne pas déranger (NPD)** sur votre téléphone. NPD désactive la sonnerie et redirige les appels vers la messagerie vocale.

Quelle est l'utilité de la touche dynamique **Permuter** ?

Permuter vous permet de basculer d'un appel à un autre et de consulter chaque interlocuteur en privé avant d'effectuer un transfert ou de commencer une conférence.

Comment configurer les numéros simplifiés ?

Pour configurer des numéros simplifiés et personnaliser plusieurs fonctions et paramètres de votre téléphone, utilisez un navigateur Web sur votre ordinateur pour accéder aux pages **Web Options** utilisateur de Cisco Unified CM. Pour obtenir l'URL et plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Où trouver un guide de l'utilisateur complet ?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Siège social Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Publié le 24 mai 2011, OL-25129-01

